




604





Service - Anleitung











### Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500

Für die Reparatur des Dual EDS 500 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig. Eingriffe in Motor oder Motorelektronik sollen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden.

### Austausch der Motorelektronik kpl.


- Netzstecker ziehen. Plattenteller (4) abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- Zylinderblechschrauben (112) und Abdeckung des Netzteiles (113) entfernen.
- Steckverbindung für Betriebsspannung an der Netzplatte (109) lösen. Verbindungsleitungen zum Drehzahlfeinregler (129) und zum Drehschalter (5) sowie zum Generator ablöten. Mit einer Flachzange die Verschränkung des Haltewinkels (150) öffnen.
- 4. Motorelektronik abnehmen.
- Austausch-Motorelektronik einsetzen und Verbindungsleitungen anlöten – siehe Anschlußschema Fig. 4.
- Abdeckung auf Netzteil schieben und mit den Zylinderblechschrauben (112) befestigen.
- Gerät in Normallage. Netzverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen Stromaufnahme bei Spielbetrieb:

220 V/50 Hz ca, 15 mA 110 V/60 Hz ca, 25 mA

Nenndrehzahlen überprüfen, Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

### Austausch der Motormechanik

- Netzstecker ziehen, Plattenteller (4) abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- Zylinderblechschrauben (112) und Abdeckung des Netzteiles (113) entfernen. Steckverbindung für die Betriebsspannung an der Netzplatte (109) lösen.



- Verbindungsleitungen zum Motor und Generator ablöten. Mit einer Flachzange die Verschränkungen des Haltewinkels (150) öffnen, Motorelektronik (152) abnehmen. Zylinder-schraube (151) und Haltewinkel (150) entfernen.
- Gewindestifte (36) lösen und Tellerkonus (35) abnehmen.
   Die drei Zylinderschrauben (148) entfernen. Motormechanik (149) abnehmen.
- Tellerkonus (35) auf Austausch-Motormechanik stecken und befestigen. Austausch-Motormechanik mit den drei Zylinderschrauben (148) befestigen. Haltewinkel (150) mit Zylinderschraube (151) befestigen. Motorelektonik (152) einsetzen und Haltelaschen schränken.

Verbindungsleitungen anlöten bzw. stecken (Fig. 4). Abdeckung auf Netzteil schieben und mit den Zylinderblechschrauben (112) befestigen.

 Gerät in Normallage bringen. Netzverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen. Stromaufnahme bei Spielbetrieb:

220 V/50 Hz ca. 15 mA 110 V/60 Hz ca. 25 mA

Nenndrehzahlen überprüfen. Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

### Einstellen der Nenndrehzahlen

Mit dem Drehknopf (7) den Drehzahlfeinregler (129/R 19) in Mittenstellung bringen. Mit den auf der Motorelektronik (172) befindlichen Reglern (R 8) sowie (R 9) Nenndrehzahlen einstellen. Mit dem Regler (R 8) wird die Nenndrehzahl 33 1/3 U/min, mit dem Regler (R 9) die Nenndrehzahl 45 U/min, eingestellt. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

### Umstellung auf Nenndrehzahl 78 U/min.

Der Dual 604 kann anstatt auf die Nenndrehzahl 45 U/min auf 78 U/min eingestellt werden.

Hierzu mit dem Drehknopf (7) den Drehzahlfeinregler (129/R 19) in Mittenstellung bringen. Mit dem auf der Motorelektronik (172) befindlichen Regler (R 9) die Nenndrehzahl 78 U/min einstellen. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

### Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen (33 1/3 U/min und 45 U/min) kann mit der Stroboskop-Einrichtung während des Spieles kontrolliert werden.

Dreht sich der Plattenteller (4) exakt mit 33 1/3 U/min, bleibt die Strichmarkierung des Stroboskops scheinbar stehen. Läuft die Markierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer, als es der jeweiligen Nenndrehzahl entspricht. Die Einstellung erfolgt für die Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min mit dem Drehknopf "pitch" (7). Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/min bei 50 Hz.

Nach Entfernen der Zylinderschrauben (160) kann, nach Abnehmen des Stroboskopdeckels (156), die Glimmlampe (157) ausgewechselt werden.

Es kann vorkommen, daß sich die Stroboskopmarkierungen geringfügig zu bewegen scheinen, obwohl die exakte Drehzahl-Einstellung mit stehender Stroboskopmarkierung nicht verändert wurde. Der scheinbare Widerspruch erklärt sich daraus, daß der elektronische Zentralantriebsmotor völlig unabhängig von der Netzfrequenz arbeitet, während für die Drehzahlmessung mit dem Leuchtstroboskop die nur relativ genaue Netzfrequenz des Wechselstroms benutzt wird. Die ständig feststellbaren Schwankungen der Netzfrequenz um ± 0,2 % – nach Angabe der EVU (Elektrizitätsversorgungsunternehmen) sind kurzfristige Frequenzschwankungen bis zu 1 % möglich – wirken sich ausschließlich auf die Stroboskopanzeige aus und können ein "Wandern" der Strichmarkierungen auslösen, obwohl die Plattenteller-Orehzahl nach wie vor konstant und absolut genau ist.

### Tonhöhenabstimmung

Jede der Nenndrehzahlen 33 1/3 und 45 U/min (78 U/min) kann mit der Tonhöhenabstimmung im Bereich von ca. 10 % variiert werden. Durch Betätigen des Drehknopfes (7) wird der in einem Spannungsteiler liegende Drehzahlfeinregler (129/R 19) verstellt. Dadurch wird am Differenz-Verstärker das Potential der Steuerspannung bzw. die Motordrehzahl entsprechend verändert.

Fig. 6






Fig. 7





### Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Metall-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.


Lagerreibung vertikal 0,07 mN (0,007 p) Lagerreibung horizontal 0,16 mN (0,016 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei O-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes mit Dorn (49), die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Rändelringes am Gewicht. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) von 4.5 – 10 g ausbalanciert werden können.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus (60) befestigten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus (60) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 – 30 mN (0 - 3 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet. Ein Teilstrich entspricht im Bereich von 2 – 15 mN (0,2 - 1,5 p), 1 mN (0,1 p), im Bereich von 15 – 30 mN (1,5 - 3 p), 2,5 mN (0,25 p).

Fig. 9



### Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Gewicht (49) entfernen. Spannschraube (52) herausdrehen. Federhausskala (60) in Nullstellung bringen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (140) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (137) ablöten.
- Gerät in Normallage. Die beiden Befestigungsschrauben SW 4,5 – (54) entfernen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

### Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen.
   Federhaus-Skala (60) in Null-Stellung bringen. Tonarm (48) verriegeln, Gewicht (49) entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (140) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (137) ablöten.
- Sicherungsscheibe (187), Scheibe (186) sowie Lager (185) entfernen. Stellschiene (219) zum Kurzschließer (137) schwenken.
- Zugfeder (203) aushängen, Sicherungsscheibe (215) lösen und Skatinghebel (214) entfernen.
- Sicherungsscheibe (212) und Gleitscheibe (210) entfernen.
   Abstellschiene (161) vom Segment (207) nehmen.
- Sechskantmuttern (210) entfernen und Segment (207) abnehmen.
- Tonarm (48) festhalten. Sechskantmutter (203) entfernen.
   Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

### Austausch des Federhauses

Tonarm (48) aus Lagerrahmen (51) wie oben beschrieben ausbauen. Kontermutter (55) und Gewindestift (56) lösen. Lagerschraube (61) herausdrehen. Lagerrahmen (59) anheben. Federhaus (60) abnehmen.

Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagerrahmens (51) einrastet. Lagerschraube (61) festziehen. Tonarm (48) wieder montieren. Mit Gewindestift (56) und Kontermutter (55) das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

### Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizont-Tonarmlagers wird am Gewindestift (33), des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift (56) eingestellt.

# Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen des Rändelringes (66) vorgenommen. Je nach Einstellung lenkt die asymmetrische Kurvenscheibe (217) den Skatinghebel (214) aus dem Tonarmdrehpunkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder (209) auf das Segment (207) und damit auf den Tonarm (48) übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15  $\mu$ m (sphärisch) und 5/6 x 18/22  $\mu$ m (elliptisch), sowie für CD 4-Tonabnehmersysteme.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Eine Überprüfung kann folgendermaßen vorgenommen werden:

Tonarm (48) exakt ausbalancieren. Rändelring (66) in Nullstellung bringen. Der Tonarm soll nun an jedem beliebigen Punkt seines Drehbereiches möglichst verharren. Dabei soll die Bohrung des Skatinghebels (214) genau zur Mittelachse des Tonarmes fluchten, einstellbar mit dem Exzenter (E). Dieser ist durch die in der hinteren Abdeckung befindliche Bohrung erreichbar.

Dann Rändelring (66) auf "0,5" stellen. Nun muß der Tonarm ohne gebremst zu werden aus dem Plattentellerzentrum zur Stütze (71) zurück schwenken.

# Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange (194) nach vorne (♥) dreht sich die Hubkurve (197). Die anliegende Stellschiene (219) überträgt die Hubbewegung auf den Heberbolzen (206), der den Tonarm (48) anhebt. Der Tonarm kann somit an jeder beliebigen Stelle, außerhalb des Abstellbereiches, von der Schallplatte abgehoben bzw. auf diese abgesenkt werden.

Durch Auslösen der Griffstange (196) nach hinten (▼) wird die Stellschiene (219) wieder frei. Durch die Einwirkung der Druckfeder (204) wird der Heberbolzen (201) in seine Normal-Stellung zurückgeführt und der Tonarm abgesenkt. Das im Liftrohr vorhandene Siliconöl verzögert die Absenkbewegung.


### Justagepunkt


Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellhülse (202) variiren. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll 5 – 7 mm betragen. Dabei soll der Tonarm (48) ein Höhenspiel von 1 – 2 mm aufweisen. Justierung mit der Stellschraube (57) vornehmen.


# Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte kpl. (201) empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln. Gerät in Kopflage bringen.
- Sicherungsscheibe (187) und Scheibe (186) sowie Lager (185) abnehmen. Stellschiene (219) anheben und zum Kurzschließer (137) schwenken.
- Zugfeder (208) aushängen, Sicherungsscheibe (215) lösen und Skatinghebel (214) abnehmen, Sicherungsscheibe (213) und Gleitscheibe (212) entfernen, Abstellschiene (161) vom Segment (207) abnehmen.
- 4. Sechskantmuttern (211) entfernen und Segment (207) abnehmen.







- Zylinderschraube (205) entfernen. Tonarmlagerung festhalten. Sechskantmutter (203) abschrauben und Liftplatte (201) abnehmen.
- Tonarm mit Sechskantmutter (203) gegen Herausfallen sichern.

Beim Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren.

### Tonarm-Aufsetzhilfe

Das Betätigen des Drehknopfes (68) in Stellung "V" bringt die Aussparungen der Stellschiene (219) in den Bereich des Federbolzens (F) des Segmentes (207). Beim langsamen Einschwenken des Tonarmes — Tonarmlift in Stellung "V" — rastet der Federbolzen (F) in die Aussparungen der Stellschiene (219). Dadurch wird bei den Schallplatten-Durchmessern 30 cm und 17 cm exakt der Aufsetzpunkt für die Abtastnadel angezeigt.

Um ein Aufsetzen im Fangbereich der Raststelle des jeweiligen Aufsetzpunktes zu ermöglichen, ist die Tonarmaufsetzhilfe abschaltbar. Drehknopf (68) in Stellung "—"

### Justagepunkte:

- a) Tonarm (48) exakt ausbalancieren. Drehknopf (68) in Stellung "V". Tonarm einrasten lassen. Zwischen der Stellschiene (219) und der Führungsbuchse des Federbolzens (F) muß ein Spiel von 0,2 mm vorhanden sein. Einstellung durch Drehen der Stiftschraube (43) vornehmen. Die Rastkraft soll in dem Zusammenhang ca. 10 20 p betragen.
- b) Der Tonarmaufsetzpunkt kann durch Drehen der Justierschraube (42) korrigiert werden. Die Justierung ist sowohl für 17 cm- als auch 30 cm-Schallplatten wirksam.

### Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

### Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern (F) und Kurzschlußleisten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflegemittel einsprühen.

### Startvorgang und Endabstellung

Bei Einschwenken des Tonarms (48) wird das Segment (207) gedreht.

Dadurch wird der Netzschalter (116) betätigt und der Motor (149) sowie der Plattenteller (4) in Drehung versetzt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (4) und den Abstellhebel (A) ausgelöst.

Die Abstellschiene (161) wird proportional der Bewegung des Segments (207) beim Abspielvorgang mitgeführt.

Der Abstellhebel (A) wird im Abstellbereich (Platten  $\phi$  116 bis 122 mm) von der Abstellschiene (161) an den Mitnehmer herangeführt (Fig. 15 a).

Der Mitnehmer (M) erfaßt den Abstellhebel (A).

Das Kurvenrad (37) gelangt dadurch in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers. Der Tonarm (48) wird abgehoben und von der Rückführschiene (188) zur Stütze gebracht. Dabei wird der Netzschalter (116) betätigt, der das Gerät abschaltet.

Fig. 13




Fig. 14





Fig. 15



### Justagepunkte

### 1) Segment

- a) Beim Befestigen des Segmentes (207) ist darauf zu achten, daß zwischen Segment (207) und dem Schalterhebel (144) ein Spiel von 0,5 mm vorhanden ist.
- b) Mit dem auf dem Segment (207) befindlichen Exzenter (E) kann der Abstellpunkt verändert werden (Fig. 16).

### 2. Netzschalter

Tonarm (48) einschwenken. Schieber (117) des Netzschalters (116) soll ein Spiel von 0.2-0.5 mm aufweisen. Justierung durch Biegen des Schalterhebels (144) vornehmen.

### Defekt

Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller

### Ursache

Durch Transporteinwirkung hat sich der Sitz des Tonarmkopfes am Tonarmrohr geändert.

### Beseitigung

Plattenteller abnehmen. Mit einem Schraubenzieher durch die in der Platine vorgesehene Bohrung die Schraube am Tonarmkopflösen. Nach dem Ausrichten des Tonarmkopfes Schraube wieder festziehen (Fig. 18).

Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18



### Defekt

Nadel gleitet aus der Spielrille

### Ursache

- a) Tonarm ist nicht balanciert
- b) Tonarmauflagekraft zu gering
- c) Antiskatingeinstellung falsch
- d) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittert
- e) Zu hohe Lagerreibung im Tonarmlager
- f) Stahlkugel (162) für Abstellschiene (161) fehlt

### Beseitigung

- a) Tonarm ausbalancieren
- b) Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert einestellen
- c) Antiskatingeinstellung korrigieren
- d) Abtastnadel erneuern
- e) Tonarmlager kontrollieren erforderlichenfalls neu einstellen.
- f) Stahlkugel (162) ersetzen

### Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange (197) nicht bzw. zu schnell auf die Schallplatte auf.

Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft- und Antiskatingskala in O-Stellung von innen nach außen bzw. von außen nach innen

Motor schaltet beim Aufsetzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab.

Akustische Rückkopplungen

### Ursache

Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.

- a) Antiskatingeinrichtung dejustiert
- b) Zu straffe Tonarmleitungen erzeugen ein Drehmoment

Entstörkondensator (110) im Netzschalter ist defekt (Kurzschluß)

- a) Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt.
- b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt.

### Beseitigung

Liftplatte (201) ausbauen, auf Seite beschrieben. Stellhülse (202) abnehmen. Heberbolzen (204) und Druckfeder (203 herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen, Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen.
Teile wieder zusammenbauen.

- a) Antiskatingeinrichtung, wie auf Seiten 11/12 beschrieben, neu justieren.
- b) Tonarmleitungen locker verlegen.

Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar ersetzen.

- a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten Leitungen verlegen.
- b) Kabel lockern bzw. verlängern.

### Ersatzteile

os.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		Por	5.	ArtNr.	Stck	Beze	ichnung
1	220 213	1	Zentrierstück			56	234 634	1	Gewindestift	
2	214 054	11	Scheibe			57	242 131	1	Stellschraube	
3	244 460	1	Plattentellerbelag kpl.				007.004			
4	244 461	i	Plattenteller kpl. mit Belag			59	237 234	1	Lager kpl.	
5	238 034		Drehschalter kpl.			60	236 907	1	Federhaus kpl.	
6	242 184	1	Drehknopf			61	234 637	1	Lagerschraube	
7	242 189	1	Drehknopf kpl.			65	244 470	1	Abdeckung hinten	kol.
Ó	242 191	3	Gewindestift	M 3 x 3		66	236 081	1	Rändelring	
9	244 462	1	Drehzahlabdeckung	IVI 3 X 3		67	200 444	2	Federscheibe	
10	200 444	3	Federscheibe			68	240 151	1	Drehknopf	
11	239 414	3	Transportsicherung kpl.			69	244 471	1	Abdeckung vorne k	nl
11 239 414		3	rransportsionerung kpi.			70	200 444	3	Federscheibe	pr.
17 232 9	232 975	3	Federaufhängung kpl,			71	244 472	1	Stütze kol.	
			(Netztrafoseite/Tonarmseit	e hinten)		72		1		014
	237 228	1	Federaufhängung kpl. (Tonar			12	210 362	'	Sechskantmutter	8M
18	230 529	4	Gewindestück		1	01	210 517	2	Zylinderschraube	M 4 x 1
19	230 523	3	Druckfeder		1	02	210 648	2	Scheibe	4,2/14/
		1	(Netztrafoseite/Tonarmseit	e hinten)		03	242 283	2	Buchse	
	236 712	1 1	Druckfeder (Tonarmseite v		1	04	209 939	2	Durchführungstülle	
20	200 723	4	Gummidämpfer	011101		05	210 480	4	Zylinderschraube	AM 3 x
21	200 722	4	Topf			06	237 548	2	Kabeldurchführung	
			- F			07	228 209	1	Durchführungstülle	
25	244 463	1	Tonarmkopf kpl.		1	08	242 284	i	Isolierplatte	
26	237 223	1	Kontaktplatte kpl.			09	244 473	$\begin{bmatrix} i \end{bmatrix}$	Netzplatte kpl.	
27	234 611	1	Griff					1 1		T 0.000
28	210 182	1	Sicherungsscheibe gew.	4,2/8	1	10	242 478	1	Schmelzeinsatz	T 0,063
29	210 630	1	Scheibe	4.2/8/0.5	C	51	225 322	1	Folie	68 nF/400 V/10 f
30	210 197	1	Greifring			52	224 886	1	Papier	47 nF/250 V/20
31	236 242	1	Halterung	TK 24		53	222 760	2	Keramik	20 nF/ 50 V
32	234 635	2	Kontermutter			54	222 760	2	Keramik	20 nF/ 50 V
33	230 063	1	Gewindestift			55	226 586	3	Elvt	1000 μF/ 40 V
34	237 230	1	Rahmen koi.							
35	242 192	1	Tellerkonus kpl.			51	225 247	1		BY 183/30
36	242 191	3	Gewindestift	M3×3	D	52	227 344	4		1 N 400
37	244 464	1	Kurvenrad kpl.	1VI 3 X 3		53	227 344 227 344	4		1 N 400 1 N 400
38	210 146	4	Sicherungsscheibe	2.2		54   55	227 344	4		1 N 400
39	242 143	1	Zugfeder	3,2		20	227 344	4		
40	210 145	5		2.2	R	51	232 402	1	Schicht	22 kΩ/0,25 W/5
41	242 141		Sicherungsscheibe	2,3	R	52	232 401	1	Schicht	12 kΩ/0,125 W/5
42		1 1	Kontakthebel		1	11	244 474	1	Ninamanda Isal	
	234 781	1	Stellschraube						Netztrafo kpl.	
43	234 818	1	Stiftschraube			12	210 283	2	Linsenblechschraub	D.O.
44	244 465	1	Einbauplatte			13	244 475	1	Netzteil kpl. verp.	
48	244 466	1	Tonarm kol.		1	16	242 581	9	Netzschalter kpl.	
49	244 467		Gewicht kpl.		1	17	236 335	1	Schieber	
50	239 741		Zeiger		1	18	200 444	1	Federscheibe	
51	244 468		Lagerrahmen kpl.			19	233 012	1	Schalterplatte kpl.	
52	236 051	1	Spannschraube			20	219 200	3	Schnappfeder	
53	244 244	2	Scheibe	3,5/6/1,5		21	239 732		Zugfeder	
54	244 103	2	Sechskantblechschraube			22	230 148	1	Schaltwinkel	
55	234 635	2		2,9 × 6,5		44	230 140	,	GCHORWITIKOI	
23	234 033	4	Kontermutter							

Fig. 19 Explosionszeichnung 1





Fig. 20 Explosionszeichnung 2




### Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		Pos	1.	ArtNr.	Stek	Bezeichnung
123	241 883	1	Kondensator	10 nF/250 V		04	234 798	1	Druckfeder
124	242 102	1	Deckel			05	210 469		Zylinderschraube AM 3 x 3
125	210 498	1	Zylinderschraube	M 3 x 28		06	234 795		Heberbolzen
126	231 079	1	Kabelschellen kpl.			07	244 481	8	Segment kpl.
128	237 782	1	Potentiometermutter			808	218 591	1	Zugfeder
_ 129	238 073	1	Drehzahlfeinregler (R 9)			09	201 184	1	Einstellscheibe Scheibe 3,2/7/1
130	242 195	1	Schaltstück	W. A. A		10	210 587	2	Sechskantmutter M 3
131	210 587	1	Scheibe	3,2/7/1		12	210 362		
132	210 362	1	Sechskantmutter	8M 3		13	201 187 210 145	5	Gleitscheibe Sicherungsscheibe 2,3
133	242 187	1	Schaltglied		2	14	238 192	1	Skatinghebel kpl.
134	210 469	1	Zylinderschraube	AM3×3	1	15	210 146	4	Sicherungsscheibe 3,2
	100	01	The second second			16	216 867	1	Sicherungsscheibe gewölbt 5,2/10
136	242 182	1	Kontaktarm			17	225 176	i	Kurvenscheibe
137	242 612	1	Kurzschließer kpl.			18	210 362		Sechskantmutter M 3
138	239 806	1	Masseblech			19	242 181		Stellschiene
139	210 486	1	Zylinderschraube	AM 3 × 8		220	235 152	1	Zugfeder
140	239 808	1	Abschirmblech			21	210 607	1	Scheibe 3,2
141	210 146	1	Sicherungsscheibe	3,2		222	210 145	5	Sicherungsscheibe 2,3
142	210 630	1	Scheibe	4,2/8/0,5	1		210 140	"	-,-
143	234 759	1	Schraubenbolzen		2	230	209 424	1	Fünfpolstecker
144	242 142		Schalterhebel			231	207 303	1	TA-Kabel kpl.
145	242 144	1	Blattfeder	-		232	207 301	1	TA-Kabel mit Cynchstecker kpl.
146	242 145	1	Silikonschlauch			233	209 436	3	Flachsteckhülse
147	210 630		Scheibe	3,2		234	209 436	1	Cynchstecker weiß
148	210 511	3	Zylinderschraube	AM4x4		235	209 426	1	Cynchstecker schwarz
149	244 476		Motormechanik kpl.			236	214 602		AMP-Steckhülse
150	242 233		Haltewinkel			237	232 996		Netzkabel Europa kpl.
151	210 511	1	Zylinderschraube	AM4×4		238	232 995		Netzkabel Amerika kpl.
152	244 477		Motorelektronik kpl.		1 *		202 330		THE LENGTH FIRM THE THE
153			Stroboskopblende			3	214 120	1	Abstandsrollen u. Schrauben
154	210 469		Zylinderschraube	AM3×3			217 120	1	für TA-Befestigung
155	242 158		Winkelspiegel 2			1	244 347	1	Einbauanweisung
156	237 677		Gehäuseunterteil				242 713		Bedienungsanleitung
157	225 321	1	Glimmlampe	1			242 694		Bedienungsanleitung UAP
158	242 201	1	Winkelspiegel 1		1	1	242 718	1	Verpackungskarton
159	237 679		Stroboskopdeckel				242 / 10	1	Voi packarigakortori
160	210 472		Zylinderschraube	AM 3 x 4				1	Motorelektronik
161	242 179		Abstellschiene	400	С	1	220 766	4	Elyt 47 µF/ 25 V
162			Kugel	φ3,2	1	2	224 597	1	Elyt 220 µF/ 6 V
163			Kugelbett	AM3×4		3	216 410	3	Elyt 470 nF/ 35 V/10 9
164	210 472		Zylinderschraube	AM 3 X 4		4	216 410		Elyt 470 nF/ 35 V/10 9
165	1		Sicherungsscheibe gew.	0.1/45/4	-	5	227 963		Keramik 10 nF/ 30 V/20 9
166	210 713		Scheibe	9,1/15/1		6	227 390		Keramik 1 nF/ 63 V/20 9 Keramik 1 nF/ 63 V/20 9
167	210 151	1	Sicherungsscheibe	7		7	227 390 222 499		Folie 0,22 µF/100 V/ 5 9
168			Platte			9	222 499		Keramik 20 nF/ 50 V
169	1100 1000		Sicherungsscheibe	***	1	10	216 410		Elvt 470 nF/ 35 V/10 9
170			Sechskantmutter	M 4		11	235 573	1	Elyt 10 μF/ 16 V
171	242 175	1.00	Schraubenbolzen	0.0440/0.5		12	242 314		Elyt 0,68 µF/ 35 V
172			Scheibe	3,2/10/0,5	11/4	13	220 766	4	Elyt 47 µF/ 25 V
173			Zugfeder			14	226 459	1	Folia 0,1 µF/100 V/ 59
174			Transporthebel		-		007 007		700.71
175			Sicherungsscheibe gewölbt		0	1 2	227 360 223 906		ZPD 7,1 1 N 414
176			Scheibe	4,2/8/0,5		2	223 900	1	114414
177			Sicherungsscheibe	3,2	B	1	224 603	3	1 MΩ /0,25 W/5 9
178			Drehhebel	0.79.00.14		2	211 202		10 kΩ/0.25 W/5 9
179			Scheibe	2,7/8/1		3	224 735		68 kΩ/0.25 W/5 9
180	210 353	1	Sechskantmutter	M 2		4	239 387	1	22 kΩ/0,25 W/5 9
185	234 784	1	Lager			5	224 603	3	1 MΩ /0.25 W/5 9
186			Scheibe	3,2		6	241 342	1	82 kΩ /0.25 W/5
187			Sicherungsscheibe	2,3		7	242 307		Regler 47 k $\Omega$ 10 k $\Omega$ lin.
188			Rückführschiene	2,0		9	243 616 243 617		Regler 22 kΩ lin.
189	4		Scheibe	3,2/14/0,5		10	245 531	1	24 kΩ
190				0,01710,0		11	227 384		110 kΩ/0,125 W/5
190		1	Sicherungsscheibe	2,3		12	228 265	1	270 kΩ/0,25 W/5
192	The Control of the Co			2,0		13	239 395	1	15 kΩ/0.25 W/5
193		2 100	Gummitülle			14	224 590		220 kΩ/0,25 W/5
193			Griffnabe			15	211 202		10 kΩ/0.25 W/5 560 Ω/0.3 W/5
194	The second second		Abhebeschiene			16	217 868		560 Ω/0,3 W/5 47 kΩ/0,25 W/5
			Torsionsfeder			18	239 367 242 311		2 Ω/25 W/5
196						10	242 311	,	2 40/25 10/5
197			Hubkurve		T	1	229 511	2	BC 172
198			Blattfeder			2	229 511		BC 172
199			Lagerbügel	A14 2 2		3	244 715	1	8C 238
200			Zylinderschraube	AM 3 x 3		4	242 306		BD 415
201	The second second		Liftplatte kpl.						
202	243 125		Stellhülse Sechskantmutter	M 4	IC	1	242 303		NS 406 NS 55
203	210 366	3 1					242 304		

Änderungen vorbehalten!

### Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind. Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren. Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der angegebenen Ori-





ginal-Schmierstoffe.


Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2



### Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald